

Pumpa mini 1571

- + jednocestná mini pumpa
- + CNC Alu tělo i ručka
- + 109g pumpa / 16g držák
- + duální hlava pro Auto / galuskový ventil
- + Alu aretační páčka hlavice
- + kapacita 80 psi / 5.5 bar

Návod k použití:

Montáž: Pomocí přiložených šroubů upevněte držák pumpy pod košík na láhev.

Foukání: **1.** Podle typu ventilu duše zvolte vhodnou stranu pumpy (auto/galuskový). V případě potřeby změny odšroubujte vnitřní část hlavice otáčením červeného věnečku. **2.** Otočte ji a zašroubujte zpět do hlavice. **3.** Založte hlavici na ventil a zaaretujte ji. **4.** Foukejte duši na požadovaný tlak. Po nafouknutí hlavu odaretujte a sundejte pumpu z ventilu.

Země původu: Taiwan

Dovozce: Merida Czech s.r.o., Brněnská 1739, 66451 Šlapanice