

Pumpa velká

Návod k použití: 1. Podle typu ventilu duše zvolte pozici gumičky pumpy (auto / galuskový). V případě potřeby změny odšroubujte drážkovanou matici na hlavě pumpy, vyberte a otočte černou gumičku a plastový prvek a znovu vše založte zpět. Nasad'te odjistěnou ventilovou hlavu na ventil. 2. Upněte aretační páčku a foukejte duši na požadovaný tlak. 3. Po nafouknutí odjistěte aretaci a sejměte ventilovou hlavu z ventilu.

Země původu: Taiwan Dovozece do ČR: Merida Czech s.r.o., Brněnská 1739,
66451 Šlapanice