


Download  
User Manual



Download  
Bryton Mobile App



# Rider 460

Rychlá příručka  
快速使用指南  
快速使用指南  
Guide dedémarrage  
rapide  
Schnellstartanleitung  
Guida introduttiva  
Guía de inicio rápido  
Aan de slag  
Guia de consulta rápida  
クイックスタートガイド  
Gyors üzembehelyezési  
útmutató  
Ghid rapid de utilizare  
คู่มือเริ่มต้นการใช้งานฉบับย่อ  
Skrócona instrukcja obsługi

[www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com)

Bryton



A01

CZ

## Klíčové funkce

- A.** Zapnutí / podsvícení (☰/☼) : Stisknutím zapnete zařízení. Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení, když je zařízení zapnuté. Dlouhým stisknutím zařízení vypnete.
- B.** Nahoru (▲): Stisknutím posouváte obrazovky s údaji a možnostmi v nabídce Menu.
- C.** Dolů/Menu (☰▼) : Stisknutím se posouváte po obrazovkách s údaji a možnostmi v nabídce. Dlouhým stisknutím vstoupíte do menu.
- D.** OK/Záznam/Pauza (OK ● II) : V Menu stisknete tlačítko pro vstup do podnabídky nebo potvrzení výběru. Na datové stránce stisknete pro spuštění nahrávání. Při nahrávání stisknete pro ruční pozastavení.
- E.** Okruh/Zpět (○↻) : V nabídce Menu se stisknutím vrátíte na předchozí stránku nebo zrušíte operaci. Při nahrávání stisknete pro označení okruhu.

## Restart Rideru

Stiskem (▲ / ☰▼ / OK ● II / ○↻) ve stejný okamžik restartujete zařízení.

## Začínáme

Před prvním použitím zařízení nabíjejte alespoň 4 hodiny.

1. Stiskem ☰ zapnete zařízení. 2. Zvolte jazyk zařízení a potvrďte svůj výběr OK. 3. Zvolte měrné jednotky a výběr potvrďte tlačítkem OK. 4. Zařízení začne automaticky vyhledávat satelitní signál. Na obrazovce můžete zobrazit stav signálů GPS nebo rychlý stav. 5. Po nalezení GPS signálu \*, (☼ → 📶) zvolte profil pro započítání volné jízdy. 6. Pro záznam stisknete OK.

\*Zkontrolujte a aktualizujte firmware zařízení prostřednictvím aplikace Bryton Active.

\*Chcete-li získat signály GPS, umožněte zařízení výhled na volnou oblohu.

## Sledování trasy

Cyklocomputer Rider 460 nabízí 3 způsoby vytváření tras.

1. Plánování cesty prostřednictvím aplikace Bryton Active. 2. Import souborů GPX s trasami prostřednictvím aplikace Bryton Active. 3. Automatická synchronizace tras z aplikací Strava, Komoot a RideWithGPS.

## Import souborů GPX prostřednictvím aplikace Bryton Active

1. Stáhněte si trasy ve formátu GPX z jakéhokoli jiného zdroje. 2. Vyberte "Otevřít v aplikaci Active" (pro iOS) nebo Otevřít soubory pomocí aplikace Bryton Active (pro Android). 3. V aplikaci Bryton Active App vyberte "Course" (Trasa) > "My Route" (Moje trasa). 4. Zde si můžete prohlédnout trasy importované do aplikace. 5. Kliknutím na "..." je stáhnete do zařízení. 6. V hlavní nabídce zařízení přejděte do nabídky "Navigace" > "Trasa". Vyhledejte trasu a klepnutím na OK ji začnete sledovat.

## Synchronizace dat

Synchronizace dat do/z aplikace Bryton Active

Díky připojení Bluetooth může váš počítač Rider nahrávat trasy, stahovat plánované cesty a aktualizovat firmware prostřednictvím aplikace Bryton Active. Před první synchronizací dat je nutné přidat zařízení k účtu Bryton Active.

1. Chcete-li přidat. 2. Zaregistrujte se / přihlaste se ke svému účtu v aplikaci Bryton Active. 3. Přejděte do "Nastavení" a kliknutím na "+" přidejte nové zařízení do svého účtu. 4. Vyberte zařízení a klepnutím na přidejte zařízení do svého účtu Bryton Active. 5. Vaše zařízení je nyní úspěšně spárováno s aplikací Bryton Active. 6. Klepnutím na ikonu zařízení zahájíte synchronizaci aktivity. 7. Můžete také povolit funkci "Auto Sync Track" (Automatická synchronizace trasy).


## Nahrávání/sdílení tras přes USB

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. 2. Vyberte vhodné soubory ze složky Bryton -> Aktivity v zařízení. 3. Nahrajte soubory na stránky brytonactive.com a oblíbené tréninkové stránky, jako jsou STRAVA a TrainingPeaks.

## Automatická synchronizace tras ze Strava, Komoot a RideWithGPS

1. V aplikaci Bryton Active vyberte "Trasa" > "Moje trasy" > "účet třetí strany". 2. Tam můžete povolit automatickou synchronizaci STRAVA/Komoot/RideWithGPS. 3. Po povolení se vám v části "Moje tras" zobrazí trasy s ikonami. 4. Kliknutím na "..." je stáhnete. 5. V hlavní nabídce "Course" (Trasa) > "Route" (Trasa). Vyhledejte trasu a klepnutím ji začnete sledovat.

## Icon Description

	GPS Signal		Pauza		Aktuální stoupání		Problém (Skupina)
	Telefon připojen		Sever nahore		měřitko (Alt. graf)		Kontrola (trenažér)
	Sledování trasy aktivní		směr sever		Vzdálenost		Snímač zapnutý
	Baterie		Moje poloha (na mapě)		Stoupání		Snímač vypnutý
	Menu		Moje poloha (Alt. graf)		Majitel (skupina)		
	Záznam		Cíl		Leader (skupina)		

## Poznámka:

- Pro aktualizaci firmwaru přejděte na [www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com) > (Menu) > Support > Download.
- Videonávody naleznete na adrese [www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com) > (Menu) > Support > Tutorial.
- Pro uživatelský návod navštivte [www.brytonsport.com](http://www.brytonsport.com) > (Menu) > Support > Download > Manual > User Manuals.