

GACIRON®

KIWI-1200


Přední neoslňující světlo s Bluetooth

Uživatelský návod

## VAROVÁNÍ

- \*Nabíjejte výrobek při teplotě prostředí od 5 do 40 stupňů Celsia;
- \*Před nabíjením zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel v pořádku;
- \*Při nabíjení používejte napájecí adaptér USB 5V;
- \*Po nabíjení vytáhněte zástrčku;
- \*Nenabíjejte, nevybíjejte ani neskladujte v horkém prostředí, jinak se urychlí stárnutí baterie; Plně nabité světlometry skladujte na chladném a suchém místě;
- \*Pokud se po správném nabití doba používání baterie stále zkracuje, znamená to, že dobíjecí baterie dosáhla efektivní životnosti. Vyměňte prosím baterii na místním servisním místě a starou dobíjecí baterii řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy;
- \*Tento výrobek by se měl nabíjet jednou za 3 měsíce i v případě nepoužívání, aby nedošlo k poškození baterie a následnému nepoužitelnému stavu;
- \*Prosím, nedívejte se do světla, když je právě zapnuté, aby nedošlo k poškození zraku.
- \*Po delším používání světla se ho nedotýkejte, abyste se nespálili.
- \*Dětem je zakázáno používat světlo bez dozoru dospělých.

## 1. OBSAH BALENÍ




## 2. INSTALACE


Dva způsoby instalace :  
Na říditkách nebo pod říditky

### UMÍSTĚNÍ NAHOŘE

① Připevněte držák k říditkům podle obrázku, a utáhněte matici.




② Zasuňte spodní část světla do drážky držáku. Jakmile uslyšíte zvuk „cvaknutí“, je instalace dokončena.



### UMÍSTĚNÍ POD ŘÍDITKY




Ozdobný kryt otevřete rovinným šroubovákem



Odsroubujte základnu pomocí klíče torx




Přišroubujte základnu na horní část do místa původního ozdobného krytu pomocí torx klíče a utáhněte šroub



Vložte dekorativní krytku do místa původního uchycení základny

Pozn: K utahování šroubu nepoužívejte momentový klíč.


Vložte přední světlo do multifunkčního držáku (volitelné příslušenství). Jakmile uslyšíte zvuk „cvaknutí“, je instalace dokončena.



### ① Nastavení úhlu světla


Povolte matici a nastavte úhel vyzařování světla, poté matici utáhněte. Úhel vyzařování lze nastavit podle aktuálního použití a nastavitelný úhel držáku je 360°.

Poznámka : Vyhnete se přímému svícení do očí řidičů a chodců při nastavování úhlu světla.




## 3. BLUETOOTH DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Na zadní stranu dálkového ovladače nalepte protisklizovou podložku, připevněte ji na říditka a nastavte ji do vhodné polohy.



Spínač Bluetooth dálkového ovládání



### Párování světla a dálkového ovládání:

Zapněte světlo Gaciron s funkcí Bluetooth: 1. Během prvních 10 sekund po přepnutí do režimu dýchání stisknete a podržíte dálkový ovladač po dobu 1 sekundy pro párování. Po úspěšném párování se automaticky přepne do režimu nízkého jasu.  
2. Pokud se párování nezdaří, zopakujte předchozí krok.

## Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24měsíční vztahující se na výrobní vady a vady materiálu. V případě zjištění závady kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Za následujících okolností záruka pozbývá platnosti:

- Poškození způsobená nevhodnou montáží, nevhodným používáním a nedodržením provozních podmínek uvedených v návodu.
- Při úpravách, opravách nebo jiném zásahu do zařízení provedených mimo servis distributora.
- Poškození způsobená nesprávnou přepravou a skladováním.

Výrobek neskladujte s vybitou baterií, před uskladněním baterii vždy nabijte na plnou kapacitu, vezměte prosím na vědomí následující:

- Kapacita baterie se časem a v důsledku používání snižuje.
- Kapacita baterie se snižuje při provozu v nižších teplotách.

Společnost Gaciron nenese odpovědnost za škody způsobené následujícím nesprávným použitím.

- Skrytá bezpečnostní rizika nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou uživatelem.
  - Skrytá bezpečnostní rizika nebo nehody způsobené nevyhnutelnými faktory.
  - Škody nebo nehody či zranění způsobené samostatnou činností uživatele v rozporu s návodem k obsluze nebo použitím jiných materiálů nebo příslušenství, které na výrobku způsobí poruchu.
- Společnost Gaciron si vyhrazuje veškeré právo na úpravu výše uvedených podmínek.

**Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd**


Headquarters: Rm101, Joinin Hub, Innovation Community, Hongliang North, No. 49th, Dabao Rd, 28th District, Bao'an, Shenzhen, China

Customer service hotline: 96 755-23322700, Website: www.gaciron.com

Product Standard: Q/JXL 004-2022, Made in China

## 4. FUNKCE POWERBANKY


Otevřete gumovou zástrčku na zadní straně světla, vložte nabíjecí kabel C-C do portu a nabíjejte potřebné zařízení, například mobilní telefon, tablet, zadní světlo, fotoaparát atd.  
Poznámka: Nabíjecí kabel C-C musí být příd nabíjením jiných zařízení zapojen do světla.



C-C nabíjecí kabel

## 5. NABÍJENÍ


Otevřete gumovou zástrčku na zadní straně světla, zasuněte nabíjecí kabel C-C do portu a připojte jej k nabíjecímu zařízení. Při nabíjení bliká červený světelný indikátor. Modrý světelný indikátor svítí při plném nabití.



C-C nabíjecí kabel

## 6. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

① **Zapnutí/vypnutí:** Dlouhé stisknutí tlačítka napájení po dobu 0,75 sekundy.



Stisk

Pracovní režim	Výdrž
Silné svícení 1200 lm	≈1.5h
Střední svícení 600 lm	≈3h
Slabé svícení 300 lm	≈6h
Dýchání 100-50 lm	≈20h
Denní blikání 600 lm	≈24hr

② **Přepínání režimů:** Po zapnutí světla krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi stálými režimy: Slabé svícení - střední svícení - silné svícení

③ **Režim blikání:** V jakémkoli pracovním režimu dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund přejdete do režimu blikání nebo jej ukončíte. Po vstupu do režimu blikáním krátkým stisknutím procházejte režimy dýchání - denní blikání.

④ **Rychlé přepnutí do režimu silného svícení:** V jakémkoli pracovním režimu kromě režimu silného svícení dvojitým stisknutím tlačítka napájení během 0,4 sekundy přejdete přímo do režimu silného svícení a jedním stisknutím se vrátíte do posledního použitého režimu.

⑤ **Indikátor baterie:** Když je kontrolka vypnutá, krátce stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se na 5 sekund a poté zhasne.

Zbývající baterie	Barva kontrolky
100%-61%	Modrá
60%-21%	Žlutá
20%-1%	Červená

⑥ **Funkce uzamčení:** Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund přejdete do režimu uzamčení. Po vstupu do režimu uzamčení jsou všechny operace s tlačítky neplatné a kontrolka nereaguje. V režimu uzamčení: - stisknete 5krát během 3 sekund tlačítko pro ukončení režimu uzamčení - nabíjením ukončíte režim uzamčení.

⑦ **Dálkové ovládání Bluetooth:** Ovládání dálkových ovladačů je stejné jako u tlačítka napájení pro výše uvedené body ①-④. (Bez možnosti zapnout režim uzamčení) .

⑧ **Ochrana obvodů:** Ochrana proti přebíjení, ochrana proti přebítu, ochrana proti zkratu.

⑨ **Teplotní ochrana:** Pokud je teplota vyšší než 65 °C, automaticky se přepne do režimu středního svícení. Když je teplota nižší než 55 °C, přepne se zpět do posledního režimu. Když je teplota vyšší než 90 °C nebo nižší než -20 °C, přejde do ochranného režimu: Vynutí si uzamčení v režimu slabého svícení a indikátor napájení třikrát blikne a pak na 1 sekundu zhasne a poté se tento vzorec opakuje. Pokud se teplota vrátí do normálu, ukončí ochranný režim.

## 7. TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	KIWI-1200
Zdroj světla	LED
Max svítivost	1200lm
Baterie	4400 mAh
Nabíjení	5V/2.0A
Powerbanka	5V/2.0A
Doba nabíjení	≈2.5h
Maska svícení	Ořezaný paprsek
Dosah světla	>200 m
Voděodolnost	IPX6
Rozměry	104.7x38.3x26.4 mm
Hmotnost	≈160 g