

# Prohlášení dovozce slunečních brýlí

Sluneční brýle se řadí mezi tzv. osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce a chrání uživatele proti slunečnímu záření. Termín osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce znamená, že jejich návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany poskytované proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## NÁVOD K POUŽITÍ BRÝLÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili sluneční brýle značky Merida. Tyto brýle odpovídají normě EN 1836 a EN 174.

Sluneční brýle chrání zrak před oslněním, povětrnostními vlivy a škodlivým UV zářením. K čištění brýlí používejte nejjemnější čistící prostředky. Nepoužívejte organická rozpouštědla. Brýle nasazujte a sundávejte vždy oběma rukama.

Brýle nevystavujte teplotám nad 55°C.

Brýle nepoužívejte k přímému pozorování slunce!

Fotochromatický filtr.

### Kategorie podle stupně protisluneční ochrany:

Kategorie 0: bezbarvý nebo velmi světlý filtr (propustnost viditelného záření 80-100%)

Kategorie 1: světlý filtr - žlutý (propustnost viditelného záření 43-80%)

Kategorie 2: středně tmavý filtr - červený (propustnost viditelného záření 18-43%)

Kategorie 3: tmavý filtr - hnědý (propustnost viditelného záření 8-18%)

Kategorie 4: velmi tmavý filtr - tmavě hnědý (propustnost viditelného záření 3-8%)

Brýle kategorie 4 nesmějí být používány v silničním provozu.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## NÁVOD NA VÝMĚNU SKEL

### Demontáž brýlových čoček:

- uchopte brýle za obroučku ve střední části, tam kde se opírají o nos
- uchopte čočku u nosní části a tlačte k vnějšímu kraji - tj. směrem k nožičce a zároveň směrem ven z obroučky
- tj. do prostoru, kde není obroučka (Obr. 1.)
- postup opakujte i u druhé čočky



Obr. 1.  
(ilustrační foto)

### Montáž brýlových čoček:

- uchopte brýle za obroučku ve střední části, tam kde se opírají o nos
- zasuňte brýlovou čočku výřezem do vnější části obruby - tj. poblíž pantu nožičky (Obr. 2.)
- tlačte čočku směrem ke střední části obruby - tj. k nosní části a zároveň k hornímu okraji - tj. tam, kde čočka v celé délce zapadá do obruby, až zapadne na určené místo a uslyšíte zacvaknutí (Obr. 3.)
- postup opakujte i u druhé čočky

Obr. 2.



(ilustrační foto)

Obr. 3.



(ilustrační foto)

**Upozornění :** při výměně skel nikdy nepoužívejte hrubou sílu. Výměna skel je při dodržení postupu v tomto návodu jednoduchá a snadná, ale manipulace hrubou silou může čočku poškodit.