

## **Spirálový zámek Merida 628**

- + délka spirály 180 cm
- + průměr lanka 10 mm
- + uzamykání na 4-místný číselný kód

### **Návod na použití:**

Na číselníku nastavte hodnotu “0000“ - zarovnanou proti vyznačené rysce .  
Rozpojte zámek.

### **Změna číselného kódu.**

1. Při rozpojeném zámku pootočte věnečkem “reset button” doprava o 90 stupňů na doraz.
2. Na číselníku nastavte od levé rysky vaši novou kombinaci čísel.
3. Potočte věnečkem “reset button” zpět. Tím je nastavena vaše nová číselná kombinace.

Dovozce: Merida Czech s.r.o., Brněnská 1739, 66451 Šlapanice

Země původu: Taiwan