

## **Zrcátko EDGE - montáž do řidítek**

### **INSTALACE**

Zrcátko lze namontovat do řidítek o vnitřním průměru 14,8 – 22,5mm

1. Vyjměte ucpávku z konce řidítka.
  - A) pro montáž do řidítek o vnitřním průměru 14,8 – 20,5 vložte upínací systém přímo.
  - B) pro montáž do řidítek o vnitřním průměru 20,6 – 22,5 před vložením nasad'te distanční vložku.
2. Zrcátko upevněte dotažením imbusovým klíčem 5mm.
- 3 Sklon zrcátka seřídíte v kloubovém spoji, kterým je zrcátko spojeno s držákem. Použijte stejný imbusový klíč – 5mm

### **Pokyny pro čištění**

+ Povrch od prachu a nečistot otírejte měkkým hadříkem.

Dovozce: Merida Czech s.r.o., Brněnská 1739, 66451 Šlapanice

Země původu: Taiwan