

Zrcátko na řídítka EDGE - objímka

INSTALACE

Zrcátko se hodí na vnější stranu řidítek o průměru od 21 do 36mm

1. Změřte si průměr řidítek.

A) pro řidítka o průměru 21-23,5mm použijte distanční vložku celou.

B) pro řidítka o průměru 23,6-25mm rozlomte distanční vložku a použijte jen její polovinu.

C) pro řidítka 25-26mm není vložka potřeba.

2. Zrcátko umístěte za rukojeť -grip na řidítkách tak, abyste měli dobrý výhled. Objímku utáhněte imbusovým klíčem 5mm.

3. Sklon zrcátka seřídíte v kloubovém spoji, kterým je zrcátko spojeno s držákem. Použijte stejný imbusový klíč – 5mm.

Pokyny pro čištění

Povrch od prachu a nečistot otírejte měkkým hadříkem.

Dovozce: Merida Czech s.r.o., Brněnská 1739, 66451 Šlapanice

Země původu: Taiwan